




Montageanleitung: 51 E

Serie: BNC ; TNC


Verbinder gerade
für flexible KabelKabelbefestigung:
Innenleiter - gelötet
Außenleiter - geschraubt

1) Kabel nach Zeichnung abisolieren.



2) Abschlußschraube "A", Scheibe "B" und Gummiring "C" auf das Kabel schieben.

3) Druckkonus "D" über das Geflecht schieben, überstehendes Geflecht um den Druckkonus legen.



4) Nun den Pressring "E" und das Isolierteil "F" über das Kabel dielektrikum schieben, so daß das Geflecht eingeklemmt wird.

5) Innenleiter "G" über den Kabelinnenleiter schieben, bis er am Isolierteil "F" anstößt.

6) Innenleiter "G" und Kabelinnenleiter verlöten.

7) Isolierteil "H" auf den Innenleiter aufschieben.

8) Das so vorbereitete Kabelende in das Gehäuse "J" einschieben.

9) Abschlußschraube und Gehäuse miteinander fest verschrauben (empf. Anzugsmoment: 150Ncm).

Rosenberger
 Hochfrequenztechnik
 84526 Tittmoning

CAD

Werkzeuge:

 Abisolierwerkzeug
 Lötausrüstung
 2 Gabelschlüssel SW 11



b	überarbeitet	16.07.96	Kra. J.	Bearb.	10.03.96	Krautenb. So.	M 2 : 1
a	CAD-MTP	10.03.96	Kra. So.	Gepr.			Blatt 1/1
Zust.	Änderung	Datum	Name				

Assembly instruction: 51 E


Series: BNC : TNC

Straight connector
for flexible cable

Cable entry:
Center contact - soldered
Braid - clamped




1) Prepare the cable according to the diagram.



2) Slide nut 'A', washer 'B' and gasket 'C' onto the cable.

3) Push clamp 'D' over the braid and fold the braid back over clamp 'D'.



4) Push clamp 'E' and insulator 'F' over the dielectric of cable thus clamping the braid.

5) Push center pin 'G' over the inner conductor of the cable up to the insulator 'F' and solder it.

6) Slide insulator 'H' onto the center pin 'G'.

7) Insert the prepared cable into the connector body 'J' and tighten down nut 'A' (torque 150Ncm).

Rosenberger
Hochfrequenztechnik
84526 Tittmoning
CAD

Tools:

Stripping tool
Soldering equipment
Two 11mm Spanner

b	00-0646	15.12.00	Kra. Sa.	Bearb.	10.03.96	Krautenb. Sa.	M 2 : 1
a	CAD-MTP	10.03.96	Kra. Sa.	Gepr.			Blatt 1/1
Zust.	Änderung	Datum	Name				