


- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

**Dynamo-Lite
TL 408**

**Technische Details / Technical Details /
Détails Techniques / Detalles técnicos:**

Leuchtwerte / Range / Portée / Distancia de la luz	10 - 15 m	
Leuchtmittel / Illuminant / Ampoule / Bombilla	5 x LED 10.000 mod 50.000 h	
Akku / Accu / Accumulateur / Pack de baterías	NiMH 3,6 V - 120 mAh	
Aufladen / Charging / Charger / Cargar	Kurbeln / Crank / Actionner / Girar	USB
Ladezeit / Charging time / Temps de charge / Periodo de cargar	1 min.	5 h
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duración	10 min (5 LED) 15 min (2 LED)	1,5 h (5 LED) 2 h (2 LED)
Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios	- USB-Nokia Ladekabel / USB-Nokia charging cord / USB-Nokia cordon de recharge / USB-Nokia cable de cargar - Kompass / Compass / Compas / Brújula - Alarmfunktion / Alarm operation / Avertisseur action / Alarma función	
Garantie / Guarantee / Garantie / Garantía	2 Jahre / 2 Years / 2 Ans / 2 Anos	



Les équipements électriques ou électroniques et les piles
contiennent des substances nuisibles à la santé et à
l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos
déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten/Germany

Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com