




注記

1 取扱説明書 : 411-5288 (旧 IS-288J)

單位：毫米 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

[illegible]