

Steba VariAll-out 19 9368 6

STEBA VariAll-out USB

10A/230V, Schaltleistung 2300W

Erste Schritte

1. Verbinden Sie die STEBA VariAll-out USB Steckdosenleiste mit der Steckdose.
2. Stecken Sie jene Geräte ein, welche gleichzeitig mit dem Computer Stromlos geschaltet werden sollen.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer und der Steckdosenleiste.
4. Platzieren Sie die Mouse-Steuerung optimal auf Ihrem Schreibtisch

Funktionsweise

- Kurz auf die Taste der Mouse drücken und Ihr Computer erhält Strom.
- Beim herunterfahren werden automatisch alle verbundenen Geräte stromlos geschaltet (Ausschaltverzögerung ca. 5min).

Hinweis

Bei manchen Motherboards ist die «Instant Power-Funktion» via USB eingestellt. Damit die STEBA VariAll-out USB einwandfrei arbeitet, sollte diese Funktion deaktiviert werden.



STEBA VariAll-out USB

10A/230V, puissance de coupure 2300W

Premiers pas

1. Connectez le bloc multiprises STEBA VariAll-out USB à la prise du secteur.
2. Branchez les appareils qui devront être enclenchés en même temps que l'ordinateur.
3. Reliez l'ordinateur au bloc multiprises avec le câble USB.
4. Placez la commande de la souris de façon optimale sur votre bureau.

Mode de fonctionnement

- Pressez brièvement sur le bouton de la souris pour enclencher.
- Lors de l'arrêt, tous les appareils raccordés au bloc seront déclenchés automatiquement (temporisation de déclenchement environ 5 min.).

Indication

Sur de nombreuses cartes mères, la fonction «Instant Power» se règle via l'interface USB. Désactivez cette fonction afin que le STEBA VariAll-out USB puisse travailler correctement.

STEBA VariAll-out USB

10A/230V, potenza di interruzione 2300W

Primi passi

1. Collegate il blocco multiprese STEBA VariAll-out USB alla presa della rete elettrica.
2. Collegate gli apparecchi che dovranno essere attivati contemporaneamente al computer.
3. Collegate il computer al blocco multiprese per mezzo del cavo USB.
4. Posizionate il comando del mouse in modo ottimale sul vostro desktop.

Modalità di funzionamento

- Premete brevemente il pulsante del mouse per avviare il computer.
- Al momento dell'arresto, tutti gli apparecchi collegati al blocco saranno automaticamente avviati (temporizzazione di avvio circa 5 min.).

Indicazione

Su numerose schede madri, la funzione «Instant Power» si regola via l'interfaccia USB. Disattivate questa funzione per far sì che lo STEBA VariAll-out USB possa lavorare normalmente.

WICHTIG / IMPORTANT / IMPORTANTE

- Für Einstellungen am Rechner (BIOS) mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen
- Pour réglages au computer (BIOS) contacter le producteur
- Per regolazioni al computer (BIOS) contattare il produttore