

EDITION
2003

UNIROSS

Camcorder batteries

Batteries pour caméscopes



Camcorder batteries

Batteries pour caméscopes


- Clearly states all relevant information.
- Easy product identification.
- *Toutes les informations d'un seul coup d'œil.*
- *Identification rapide du produit.*



- Visible battery footprint
- Battery compatibility (for Li-Ion)
- *Visualisation de la semelle*
- *Compatibilité avec la batterie d'origine (pour la Li-Ion)*




- Li-Ion
- Ni-MH
- Ni-Cd
- SLA/Pb



Li-Ion camcorder battery

BATTERY FOR						LOGISTIC DATA		
Uniross Ref.	Description	Replaces original battery	Voltage	Capacity	Height x Width x Depth (mm)	Inner Box	Outer Box	EAN code
VP914L	Canon	BP 914	7.2 V	1500 mAh	70 x 37.8 x 20.5	4	96	5 014949 00507 6
VP3WL	Panasonic/JVC/Hitachi	VW VBD1 / BNV 814	7.2 V	1500 mAh	70 x 38 x 20.5	4	96	5 014949 00509 0
VP712L	JVC	BNV 712	3.6 V	1500 mAh	70.5 x 19.6 x 20.4	4	96	5 014949 00508 3
VB100562	Sony	NP-F550	7.2 V	1500 mAh	70.4 x 38.1 x 20.2	4	96	5 014949 00562 5
VB100563	Sony	NP-F750	7.2 V	3000 mAh	70.4 x 38.1 x 39	4	48	5 014949 00563 2
VB100944	Canon	BP 608	7.2 V	800 mAh	70.8 x 30 x 16.2	4	96	5 014949 00944 9
VB100945	JVC	BNV 514	7.2 V	1100 mAh	71.2 x 51.7 x 22	4	96	5 014949 00945 6
VB100946	Panasonic	CGR-D120 / CGR-D08s	7.2 V	800 mAh	59.6 x 35.9 x 19.5	4	96	5 014949 00946 3
VB101484	Sony	NP-FM50	7.2 V	800 mAh	55.6 x 38.3 x 20.5	4	96	5 014949 01484 9
VB101485	JVC	BNV 214	7.2 V	1500 mAh	74.6 x 40.3 x 20.8	4	96	5 014949 01485 6
VB101486	JVC	BNV 607	7.2 V	800 mAh	56.6 x 38.8 x 19.8	4	96	5 014949 01486 3
VB101626	Sony	NP-FS21	3.6 V	2400 mAh	50.5 x 30.6 x 40	4	48	5 014949 01626 3
VB101627	Samsung	SB-L160	7.4 V	1800 mAh	70.1 x 38.3 x 20.6	4	96	5 014949 01627 0
VB101628	JVC	BNV 408	7.2 V	850 mAh	55.3 x 37.4 x 21.6	4	96	5 014949 01628 7
VB101629	Panasonic	CGR V610	7.2 V	1500 mAh	73.3 x 45.3 x 22.3	4	96	5 014949 01629 4
VB101757	Canon	BP 511 / BP 512	7.4 V	1200 mAh	55 x 38.2 x 21.2	4	96	5 014949 01757 4
VB102091	Samsung	SB-L110	7.4 V	1200 mAh	55.3 x 38.4 x 20.3	4	96	3 660711 02091 8
VB102113	JVC	BNV 114	7.4 V	1400 mAh	68.6 x 50.3 x 15	4	96	3 660711 02113 7
VB102114	Sharp	BTL 221	7.4 V	1100 mAh	53.3 x 39.6 x 24.6	4	96	3 660711 02114 4
VB102115	Canon	BP 412	7.4 V	1250 mAh	59.6 x 48.2 x 20.8	4	96	3 660711 02115 1
VB102572	JVC	BNV 306 / BNV 312	7.4 V	1240 mAh	51 x 32 x 23	4	96	3 660711 02572 2
VB102573	Sony	NP-FF50	7.4 V	630 mAh	48 x 40 x 12	4	96	3 660711 02573 9



Ni-MH camcorder battery

BATTERY FOR					LOGISTIC DATA		
Uniross Ref.	Description	Voltage	Capacity	Height x Width x Depth (mm)	Inner Box	Outer Box	EAN code
VP160H2	Panasonic / JVC / Sharp / Sony	6 V	1800 mAh	89 x 46 x 22	4	96	5 014949 00184 9
VP320H2	Panasonic / JVC / Sharp / Sony	6 V	3600 mAh	89 x 46 x 39.5	4	48	5 014949 00226 6
VP320CH	Canon	6 V	3600 mAh	90.5 x 47 x 39	4	48	5 014949 00350 8
VP360H	Panasonic / JVC	4.8 V	3600 mAh	73 x 47 x 36	4	48	5 014949 00365 2
VP364H	Sharp	3.6 V	2500 mAh	55.5 x 53.6 x 19	4	48	5 014949 00506 9
VPHS77	Canon	6 V	1800 mAh	90 x 47 x 23	4	96	5 014949 00005 7
VPHS82	Hitachi	6 V	1800 mAh	88.5 x 46 x 20	4	96	5 014949 00010 1
VP962H	Panasonic / JVC	9.6 V	1800 mAh	111.5 x 67.5 x 24	4	48	5 014949 00447 5
VB100763	Panasonic / JVC	4.8 V	1900 mAh	73.7 x 46.7 x 19.7	4	96	5 014949 00763 6

Ni-Cd camcorder battery

BATTERY FOR					LOGISTIC DATA		
Uniross Ref.	Description	Voltage	Capacity	Height x Width x Depth (mm)	Inner Box	Outer Box	EAN code
VP183	Panasonic / JVC / Sharp / Sony	6 V	1800 mAh	89 x 46 x 44	4	48	5 014949 00058 3
VP22	Sony	6 V	1800 mAh	114.5 x 49 x 25	4	40	5 014949 00028 6
VP246	Pana / JVC / Sharp / Sony / Canon / Hitachi	6 V	2600 mAh	90 x 47x 44.5	4	40	5 014949 00103 0
VP260	Panasonic / JVC	4.8 V	2600 mAh	73 x 47 x 36	4	40	5 014949 00164 1
VP718	Canon	6 V	1800 mAh	122 x 47 x 29.2	1	50	5 014949 00290 7
VP73	Sharp	9.6 V	1300 mAh	105.3 x 65.5x 21	1	50	5 014949 00031 6
VP81R	Hitachi	6 V	1800 mAh	89.3 x 53.3 x 43	1	50	5 014949 00289 1
VP962	Panasonic / JVC / Sharp	9.6 V	1400 mAh	116 x 67.5 x 33.5	4	48	5 014949 00024 8
VP971	Hitachi	9.6 V	1400 mAh	116 x 65.5 x 32	1	50	5 014949 00360 7

SLA/Pb camcorder battery

BATTERY FOR					LOGISTIC DATA		
Uniross Ref.	Description	Voltage	Capacity	Height x Width x Depth (mm)	Inner Box	Outer Box	EAN code
VP30	Panasonic / JVC	12 V	2300 mAh	182.3 x 61.3 x 23.4	1	50	5 014949 00021 7
VP567	Hitachi	10 V	2000 mAh	121.2 x 73.5 x 34.7	1	50	5 014949 00293 8

Universal charger for camcorder batteries

Chargeur universel pour batteries de caméscopes

- Intelligent charging system automatically adjusts for each battery size
- Built in overload and short-circuit protection
- Discharge function for Ni-Cd/Ni-MH batteries
- Sélection automatique de charge adaptée à la batterie
- Protection contre la surcharge et le court circuit
- Fonction de décharge pour les batteries Ni-Cd/Ni-MH



BATTERY FOR						LOGISTIC DATA	
Uniross Ref	Plug	Description	Includes	For	Volts	Inner carton	EAN code
VC101718	EU	Universal charger	- 1 charger, 5 plates	Canon, JVC,	4.8V, 6V,	4	5 014949 017185
VC101719	UK	Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion	- 1 mains adaptor - 1 cigar lighter cord	Hitachi, Panasonic, Sharp, Sony	7.2V, 9.6V		5 014949 017192

Charger for Li-Ion camcorder batteries

Chargeur pour batteries de caméscopes au Li-Ion



- Compact, light and easy to carry
- Built in overload and short-circuit protection
- Compact et léger. Facile à emporter
- Protection contre la surcharge et le court-circuit



BATTERY FOR						LOGISTIC DATA	
Uniross Ref	Plug	Description	Includes	For	Volts	Inner carton	EAN code
VC101720	EU	Universal charger	- 1 charger, 5 plates	JVC, Hitachi,	7.2 V	4	5 014949 017 208
VC101721	UK	Li-Ion	- 1 mains adaptor - 1 cigar lighter cord	Panasonic, Sony			5 014949 017 215