


**Benutzeranleitung
Interscale M
Grundgehäuse**

**User Manual
Interscale M
Primary enclosure**








**Instructions utilisateur
Interscale M
Coffret de base**



Einzelteile

Component parts


Pièces détachées



* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison

Demontage
Disassembly
Démontage

- * Im Lieferumfang nicht enthalten
- * Is not supplied
- * Non compris dans la livraison





**Zubehör
Gehäusefuß**
**Accessory
Case foot**
**Accessoires
Pied**


1* (4x)

- * Im Lieferumfang nicht enthalten
- * Is not supplied
- * Non compris dans la livraison

- * Im Lieferumfang nicht enthalten
- * Is not supplied
- * Non compris dans la livraison



Zubehör Aufstellfuss Stapelhilfe

Accessory Tip-up feet Stacking aid


Accessoires Pieds-béquilles ou patins d'empilage

Lieferumfang Aufstellfuss

Delivery Tip-up feet

Livraison Pieds-béquilles


Lieferumfang Stapelhilfe
Delivery Stacking aid
Livraison Patins d'empilage



1* (4x)



2* (4x)




3* (2x)



4* (4x)
Torx T20
4 x 12

5* (4x)






* Im Lieferumfang nicht enthalten

* Is not supplied

* Non compris dans la livraison

Montage Aufstellfuss
Assembly Tip-up feet
Montage Pieds-béquilles



Montage Stapelhilfe
Assembly Stacking aid
Montage Patins d'empilage

