

Accessories and Documentation



- Memory modules
- Simulators
- Terminal blocks
- Cable
- Battery modules
- Timer modules

334176

|                     |  |
|---------------------|--|
| 6ES7291-8GE20-0XA0. |  |
| 6ES5728-8MA11       |  |
| 6ES7274-1XF00-0XA0  |  |
| 6ES7274-1XH00-0XA0  |  |
| 6ES7274-1XK00-0XA0  |  |
| 6ES7 901-3CB30-0XA0 |  |
| 6ES7 901-3DB30-0XA0 |  |
| 6ES7 901-0BF00-0AA0 |  |
| 6ES7 290-6AA20-0XA0 |  |
| 6ES7291-8BA20-0XA0. |  |
| 6ES7297-1AA20-0XA0. |  |
| 6ES7972-0BA11-0XA0  |  |
| 6ES7972-0BB11-0XA0  |  |
| 6ES7972-0BA40-0XA0  |  |
| 6ES7972-0BB40-0XA0  |  |
| 6GK1561-1AA01       |  |
| 6ES7972-0AA01-0XA0  |  |
| 6ES7290-2AA00-0XA0  |  |
| 6ES7290-6AA20-0XA0. |  |
| 6ES7291-3AX20-0XA0  |  |
| 6ES7298-8FA23-8AHO  |  |
| 6GK7243-2AX00-8AAO  |  |
| 6ES7901-3CB30-0XA0  |  |
| 6ES7292-1AD20-0AAO  |  |
| 6ES7292-1AE20-0AAO  |  |
| 6ES7292-1AF20-0AAO  |  |
| 6ES7292-1AG20-0AAO  |  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 6ES7291-8GE20-0XA0. | 378-3390 |
| 6ES5728-8MA11       | 378-3625 |
| 6ES7274-1XF00-0XA0  | 378-3443 |
| 6ES7274-1XH00-0XA0  | 378-3455 |
| 6ES7274-1XK00-0XA0  | 378-3467 |
| 6ES7 901-3CB30-0XA0 | 474-1213 |
| 6ES7 901-3DB30-0XA0 | 474-1225 |
| 6ES7 901-0BF00-0AA0 | 474-1237 |
| 6ES7 290-6AA20-0XA0 | 474-1249 |
| 6ES7291-8BA20-0XA0. | 378-3376 |
| 6ES7297-1AA20-0XA0. | 378-3388 |
| 6ES7972-0BA11-0XA0  | 378-3510 |
| 6ES7972-0BB11-0XA0  | 378-3546 |
| 6ES7972-0BA40-0XA0  | 378-3534 |
| 6ES7972-0BB40-0XA0  | 378-3558 |
| 6GK1561-1AA01       | 378-3571 |
| 6ES7972-0AA01-0XA0  | 378-3583 |
| 6ES7901-3CB30-0XA0  | 378-3431 |
| 6ES7292-1AD20-0AAO  | 378-3479 |
| 6ES7292-1AE20-0AAO  | 378-3480 |
| 6ES7292-1AF20-0AAO  | 378-3492 |
| 6ES7292-1AG20-0AAO  | 378-3509 |

for SIMATIC S7-200